







Andamios - Estructuras Especiales

Vigas de apuntalamiento

Apuntalamiento entre medianeras

Las vigas de apuntalamiento entre medianeras se utilizan para la conservación de la integridad de los edificios linderos y prevenir posibles derrumbes, su función es la de apuntalar las paredes medianeras y permitir un ambiente de trabajo seguro para poder realizar la nueva construcción.

Av. Olivos 3193 (B1615BLG), Panamericana Ramal Pilar (Km 35) - Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (+54) 2320-628928 / atenko@atenko.com / www.atenko.com.ar